Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики

Факультет инфокоммуникационных технологий

| Отчет по практической работе №1 | "Консольные утилиты настройки |
|---------------------------------|-------------------------------|
| сетевых компоненто | ов в ОС Windows'' |

Автор:

Кузнецов Никита Сергеевич

Группа К33212

Преподаватель:

Харитонов Антон Юрьевич

Цель работы:

Получить практические навыки по конфигурированию сети в операционных системах Microsoft Windows, ознакомится с утилитами командной строки, предназначенными для диагностики и настройки сети, разработать исполняемые файлы, конфигурирующие сетевой интерфейс по заданным параметрам, ознакомиться с форматом записи пути до сетевого ресурса UNC.

Ход работы:

1. В начале работы был запущен клиент для сетей Windows 10 на домашней операционной системе и была открыта конфигурация сетевого интерфейса Ethernet (рис. 1). Как можно заметить - клиент для сетей (Client for Microsoft Networks), служба доступа к файлам и принтерам Microsoft (File and Printer Sharing for Microsoft Networks) и Протокол TCP/IP (Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)).




Рисунок 1 - Текущая конфигурация сетевого интерфейса Ethernet

2. Настройка сетевой интерфейс таким образом, чтобы внешние пользователи не могли получить доступ к ресурсам компьютера по протоколу SMB. Это было сделано через утилиту Windows features, где был убран флаг с пункта SMB 1.0/CIFS File Sharing Support (рис. 2)




Рисунок 2 - Отключение SMB через утилиту Windows Features

- 3. Рассмотрение утилиты ping. Это мощная утилита, которая позволяет проверять доступность как удаленного, так и локального хоста, позволяет проверить достигают ли пакеты с вашей машины машину назначения.
- Первой была выполнена проверка базового функционала (рис. 3).

```
PS C:\Users\User> ping google.com

Pinging google.com [64.233.165.138] with 32 bytes of data:
Reply from 64.233.165.138: bytes=32 time=23ms TTL=109

Ping statistics for 64.233.165.138:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 23ms, Maximum = 23ms, Average = 23ms
```

Рисунок 3 - Базовый функционал запроса команды ping на хост google.com

• Следующим шагом была проверка бесконечной доступности с помощью команды ping -t [хост] (рис. 4).

```
Pinging youtube.com [74.125.131.91] with 32 bytes of data:
Reply from 74.125.131.91: bytes=32 time=19ms TTL=110
Reply from 74.125.131.91: bytes=32 time=20ms TTL=110
Reply from 74.125.131.91: bytes=32 time=19ms TTL=110
Reply from 74.125.131.91: bytes=32 time=20ms TTL=110
Reply from 74.125.131.91: bytes=32 time=19ms TTL=110
Reply from 74.125.131.91: bytes=32 time=20ms TTL=110
Reply from 74.125.131.91: bytes=32 time=20ms TTL=110
Reply from 74.125.131.91: bytes=32 time=19ms TTL=110
```

Рисунок 4 - Запрос бесконечной команды ping на хост youtube.com

○ Далее, было выполнено ограничение количества запросов с помощью команды ping -n [количество запросов] [хост] (рис. 5).

```
PS C:\Users\User> ping -n 10 yandex.ru
Pinging yandex.ru [77.88.55.88] with 32 bytes of data:
Reply from 77.88.55.88: bytes=32 time=22ms TTL=55
Reply from 77.88.55.88: bytes=32 time=21ms TTL=55
Reply from 77.88.55.88: bytes=32 time=22ms TTL=55
Reply from 77.88.55.88: bytes=32 time=21ms TTL=55
Reply from 77.88.55.88: bytes=32 time=22ms TTL=55
Reply from 77.88.55.88: bytes=32 time=21ms TTL=55
Ping statistics for 77.88.55.88:
    Packets: Sent = 10, Received = 10, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
   Minimum = 21ms, Maximum = 22ms, Average = 21ms
```

Рисунок 5 - Запрос с ограничением количества запросов = 10 на хост yandex.ru

• Четвертым шагом была выполнена команда ping -l [размер] [хост] (рис. 6), позволяющая отправить пакеты определенного размера на хост.

```
PS C:\Users\User> ping -1 1000 facebook.com

Pinging facebook.com [188.19.132.154] with 1000 bytes of data:
Reply from 188.19.132.154: bytes=1000 time=35ms TTL=61

Ping statistics for 188.19.132.154:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 35ms, Maximum = 35ms, Average = 35ms
```

Рисунок 6 - Запрос с ограничением размера пакетов = 1000 байт на хост facebook.com

○ Последним шагом было выполнено сохранение результатов в файл с помощью команды ping [хост] > [путь к файлу] (рис. 7).

```
PS C:\Users\User> ping github.com > results.txt
PS C:\Users\User> cat results.txt

Pinging github.com [140.82.121.4] with 32 bytes of data:
Reply from 140.82.121.4: bytes=32 time=35ms TTL=57
Reply from 140.82.121.4: bytes=32 time=36ms TTL=57
Reply from 140.82.121.4: bytes=32 time=35ms TTL=57
Reply from 140.82.121.4: bytes=32 time=35ms TTL=57
Ping statistics for 140.82.121.4:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 35ms, Maximum = 36ms, Average = 35ms
```

Рисунок 7 - Сохранение результата команды ping в файл results.txt на хост github.com

- 4. Рассмотрение утилиты tracert. Данная утилита позволяет просматривать полный путь от хоста машины до хоста назначения от роутера до конечного сервера.
- Первым шагом была выполнена команда tracert [хост], позволяющая отследить путь пакетов от машины до хоста (рис. 8).

Рисунок 8 - Запрос tracert до хоста vk.com

• Следующим шагом было установлено ограничение в количестве прыжков (хопов) с помощью команды tracert -h [число] [хост] (рис. 9).

```
PS C:\Users\User> tracert -h 10 amazon.com
Tracing route to amazon.com [52.94.236.248]
over a maximum of 10 hops:
                  <1 ms
                             <1 ms RT-GM2-9 [192.168.0.1]
        <1 ms
                  3 ms 3 ms spbr-bras33.sz.ip.rostelecom.ru [212.48.195.244]
3 ms 3 ms bbn.nwtelecom.ru [212.48.194.146]
        15 ms
        3 ms
                 35 ms 34 ms 185.140.148.41

35 ms 35 ms 80.239.128.74

26 ms 26 ms s-bb2-link.ip.twelve99.net [62.115.140.216]

44 ms 44 ms kbn-bb6-link.ip.twelve99.net [62.115.139.173]
  4
        35 ms
        36 ms
        26 ms
       44 ms
       120 ms 119 ms 120 ms nyk-bb2-link.ip.twelve99.net [80.91.254.91]
  9
       120 ms
                120 ms 120 ms nyk-b15-link.ip.twelve99.net [62.115.113.71]
       120 ms
                119 ms 119 ms amazon-ic-340641.ip.twelve99-cust.net [62.115.168.95]
Trace complete.
```

Рисунок 9 - Ограничение количества прыжков = 10 команды tracert для хоста amazon.com

 Далее, было изменено время ожидания каждого прыжка в миллисекундах с помощью команды tracert -w [время_ожидания] [хост] (рис. 10)

```
PS C:\Users\User> tracert -w 150 amazon.com
Tracing route to amazon.com [52.94.236.248]
over a maximum of 30 hops:
                              <1 ms RT-GM2-9 [192.168.0.1]
        <1 ms
                   <1 ms
                              3 ms spbr-bras33.sz.ip.rostelecom.ru [212.48.195.244]
3 ms bbn.nwtelecom.ru [212.48.194.146]
                    3 ms
         3 ms
                   3 ms
                              35 ms 185.140.148.41
35 ms 80.239.128.74
26 ms s-bb2-link.ip.twelve99.net [62.115.140.216]
        35 ms
        35 ms
                   68 ms
                   27 ms
 6789
        26 ms
                           44 ms kbn-bb6-link.ip.twelve99.net [62.115.139.173]
120 ms nyk-bb2-link.ip.twelve99.net [80.91.254.91]
120 ms nyk-b15-link.ip.twelve99.net [62.115.113.71]
        44 ms
                   44 ms
       120 ms
       120 ms
                  119 ms
                             121 ms amazon-ic-340641.ip.twelve99-cust.net [62.115.168.95]
11
12
13
14
15
16
17
                                        Request timed out.
                                        Request timed out.
                                       Request timed out.
                                       Request timed out.
                                       Request timed out.
                                       Request timed out.
                                       Request timed out.
18
19
20
21
22
23
24
                                      Request timed out.
                                       Request timed out.
                                      Request timed out.
                                       Request timed out.
                                       Request timed out.
                                       Request timed out.
                                       Request timed out.
 25
                                     Request timed out.
 26
                                        Request timed out.
       129 ms
                  129 ms 129 ms 52.94.236.248
```

Рисунок 10 - Ограничение времени ожидания = 150 мс команды tracert для хоста amazon.com

- 5. Рассмотрение утилиты ipconfig. Данная утилита используется для управления сетевыми интерфейсами. Она позволяет получать информацию о текущей конфигурации сети TCP/IP, обновлять параметры протокола конфигурации динамического узла (DHCP) и системы доменных имен (DNS).
- Первым шагом была выполнена базовая команда ipconfig (рис. 11), которая позволяет увидеть конфигурацию сетевых интерфейсов на текущей машине.

```
PS C:\Users\User> ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

Connection-specific DNS Suffix .: HomeLAN
Link-local IPv6 Address . . . .: fe80::7e02:f735:e5fa:2396%11
IPv4 Address . . . . . . 192.168.0.5
Subnet Mask . . . . . . . . 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . 192.168.0.1

Ethernet adapter Ethernet 2:

Connection-specific DNS Suffix .:
Link-local IPv6 Address . . . . : fe80::658e:d24e:19a1:47d2%25
IPv4 Address . . . . . . . : 192.168.56.1
Subnet Mask . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . : 255.255.255.0

Ethernet adapter Bluetooth Network Connection:

Media State . . . . . . . . . . . Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
```

Рисунок 11 - Базовая команда ipconfig с краткой информацией

• Так как базовая ipconfig предоставляет краткую информацию - далее была выполнена ipconfig /all, показывающая более подробную информацию о конфигурации, в которой уже есть информация о DNS, DHCP, описании интерфейса и пр (рис. 12).

```
PS C:\Users\User> ipconfig /all
Windows IP Configuration
   Host Name . . . . . . . : crawlic-PC
Primary Dns Suffix . . . . :
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled . . . . : No
WINS Proxy Enabled . . . : No
    DNS Suffix Search List. . . . . : HomeLAN
Ethernet adapter Ethernet:
    Connection-specific DNS Suffix . : HomeLAN
   Description . . . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection (7) I219-V Physical Address . . . . . . : 2C-F0-5D-26-D1-65
DHCP Enabled . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   Link-local IPv6 Address . . . . : fe80::7e02:f735:e5fa:2396%11(Preferred)
IPv4 Address . . . . . : 192.168.0.5(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained . . . . . : Sunday, September 3, 2023 4:33:39 PM
Lease Expires . . . . . : Sunday, September 17, 2023 11:40:07 AM
Default Gateway . . . . : 192.168.0.1
DHCP Server . : 192.168.0.1
   DHCP Server . . . . . . . . : 192.168.0.1

DHCPv6 IAID . . . . . . . : 120385629

DHCPv6 Client DUID . . . . : 00-01-00-01-2A-D1-9B-3F-2C-F0-5D-26-D1-65
   DNS Servers . . . . . . . . . : 192.168.0.1
NetBIOS over Tcpip . . . . . . : Enabled
Ethernet adapter Ethernet 2:
    Connection-specific DNS Suffix .:
    Description . . . . . . . . . : VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
    Physical Address. . . . . . . . : 0A-00-27-00-00-19
    DHCP Enabled. . . . . . . . . . . . No
   Autoconfiguration Enabled . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . : fe80::658e:d24e:19a1:47d2%25(Preferred)
IPv4 Address . . . . . : 192.168.56.1(Preferred)
    Subnet Mask . . . . . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . . . . . . . . . . . . .
   fec0:0:0:ffff::2%1
                                                           fec0:0:0:ffff::3%1
    NetBIOS over Tcpip. . . . . . : Enabled
Ethernet adapter Bluetooth Network Connection:
                                              . . . : Media disconnected
    Media State . .
   Connection-specific DNS Suffix .:
Description . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
   Physical Address. . . . . . . : 00-1A-7D-DA-71-06
DHCP Enabled. . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . : Yes
```

Рисунок 12 - Подробная информация о сетевой конфигурации.

○ Для того, чтобы просмотреть подробную информацию о DNS - используется команда ipconfig /displaydns, в которой показаны текущие записи DNS для данной машины (рис. 13).

```
PS C:\Users\User> ipconfig /displaydns
Windows IP Configuration
    104.0.168.192.in-addr.arpa
    Record Name . . . . . : 104.0.168.192.in-addr.arpa.
    Record Type . . . . : 12
    Time To Live . . . . : 0
    Data Length . . . . . 8
    Section . . . . . : Answer
PTR Record . . . . : host.docker.internal
    Record Name . . . . : 104.0.168.192.in-addr.arpa.
    Record Type . . . . : 12
Time To Live . . . : 0
Data Length . . . : 8
    Section . . . . . : Answer
PTR Record . . . . : gateway.docker.internal
    zoomfrarv213zc.fra.zoom.us
    Record Name . . . . : zoomfrarv213zc.fra.zoom.us
    Record Type . . . . : 1
Time To Live . . . : 10638
Data Length . . . : 4
    Section . . . . . : Answer
A (Host) Record . . . : 159.124.46.213
    1.0.0.127.in-addr.arpa
    Record Name . . . . : 1.0.0.127.in-addr.arpa.
    Record Type . . . . : 12
    Time To Live . . . . : 0
    Data Length . . . . . 8
    Section . . . . . : Answer
PTR Record . . . . : kubernetes.docker.internal
    crawlic-pc.mshome.net
    No records of type AAAA
    crawlic-pc.mshome.net
    Record Name . . . . : crawlic-PC.mshome.net
    Record Type . . . . : 1
    Time To Live . . . . : 0
    Data Length . . . . : 4
Section . . . . : Answer
A (Host) Record . . : 172.17.160.1
    gateway.docker.internal
    No records of type AAAA
```

Рисунок 13 - Подробная информация о DNS-серверах компьютера

- О Для управления DNS существуют команды ipconfig /flushdns (освобождает DNS-кэш для машины) и ipconfig /registerdns (обновление или создание новых записей DNS для компьютера).
- Также, для просмотра и изучения всех команд и их краткого описания можно использовать ipconfig /? (рис. 14)

```
PS C:\Users\User> ipconfig /?
USAGE:
     ipconfig [/allcompartments] [/? | /all |
                                               /renew [adapter] | /release [adapter] |
/renew6 [adapter] | /release6 [adapter] |
                                               /flushdns | /displaydns | /registerdns |
/showclassid adapter |
                                               /setclassid adapter [classid] |
                                               /showclassid6 adapter
                                               /setclassid6 adapter [classid] ]
where
     adapter
                                  Connection name
                                 (wildcard characters * and ? allowed, see examples)
     Options:
                                 Display this help message
         /all Display full configuration information.

/release Release the IPv4 address for the specified adapter.

/renew Renew the IPv4 address for the specified adapter.

/renew6 Renew the IPv6 address for the specified adapter.

/flushdns Purges the DNS Resolver cache.

/registerdns Refreshes all DHCP leases and re-registers DNS names
/displaydns Display the contents of the DNS Resolver Cache.

/showclassid Modifies the dhcp class IDs allowed for adapter.

/showclassid Displays all the IPv6 DHCP class IDs allowed for adapter.
          /all
                                 Display full configuration information.
          /showclassid6 Displays all the IPv6 DHCP class IDs allowed for adapter.
          /setclassid6
                                 Modifies the IPv6 DHCP class id.
The default is to display only the IP address, subnet mask and
default gateway for each adapter bound to TCP/IP.
For Release and Renew, if no adapter name is specified, then the IP address
leases for all adapters bound to TCP/IP will be released or renewed.
For Setclassid and Setclassid6, if no ClassId is specified, then the ClassId is removed.
                                                     ... Show information
     > ipconfig
     > ipconfig /all
                                                    ... Show detailed information
     > ipconfig /renew
> ipconfig /renew EL*
                                                   ... renew all adapters
                                                    ... renew any connection that has its
                                                          name starting with EL
                                                   ... release all matching connections,
eg. "Wired Ethernet Connection 1"
"Wired Ethernet Connection 2"
     > ipconfig /release *Con*
     > ipconfig /allcompartments
                                                     ... Show information about all
                                                          compartments
     > ipconfig /allcompartments /all ... Show detailed information about all
                                                           compartments
```

Рисунок 14 - Краткое описание всех команд интерфейса ipconfig

- 6. Рассмотрение утилиты net. Мощный инструмент, который используется для управления сетевыми службами. Она позволяет управлять и настраивать прослушивание портов, управление службами, подключениями, группами и т.д.
- Первым шагом была выполнена базовая команда net help которая показывает общий каталог верхнеуровневых команд утилиты (рис. 15)

Рисунок 15 - Команда net help

• Следующим шагом, была выполнена команда net start, которая показывает запущенные службы Windows (рис. 16)

```
PS C:\Users\User> net start
These Windows services are started:

Application Information
AppX Deployment Service (AppXSVC)
AVCTP service
Background Tasks Infrastructure Service
Base Filtering Engine
Bluetooth Audio Gateway Service
Bluetooth Support Service
CaptureService_5ec66
cbdhsvc_5ec66
CDPUserSvc_5ec66
Certificate Propagation
CNG Key Isolation
```

Рисунок 16 - Команда net start, показывающая запущенные службы Windows

о Далее, была выполнена команда net accounts (рис. 17) - она предоставляет информацию о состоянии учетных записей пользователей,

включая максимальное количество попыток входа, время блокировки и другие параметры безопасности.

```
PS C:\Users\User> net accounts
Force user logoff how long after time expires?:
                                                       Never
Minimum password age (days):
Maximum password age (days):
                                                       Unlimited
Minimum password length:
Length of password history maintained:
                                                       None
Lockout threshold:
                                                       Never
Lockout duration (minutes):
Lockout observation window (minutes):
                                                       30
                                                       WORKSTATION
Computer role:
The command completed successfully.
```

Рисунок 17 - Команда net start показывающая учетные записи Windows и информацию о них

• Следующая команда - net user, она показывает информацию о пользователях системы (рис. 18). Также, можно использовать подкоманду net user /add [имя] [пароль], которая создаст нового пользователя в системе (рис. 19).

```
PS C:\Users\User> net user

User accounts for \\CRAWLIC-PC

Administrator DefaultAccount Guest

User WDAGUtilityAccount

The command completed successfully.
```

Рисунок 18 - Информация о пользователе через net user




Рисунок 19 - Создание пользователя в системе через net user /add

О Для просмотра статистики для текущей рабочей машины - можно использовать команду net statistics workstation (рис. 20). Она показывает

различные операции записи, чтения, количество полученных и отправленных байтов пакетов и прочее.

| PS C:\Users\User> <mark>net</mark> statistics workstation Norkstation Statistics for \\CRAWLIC-PC | |
|--|-------|
| tatistics since 9/19/2023 4:40:33 AM | |
| Bytes received | 19576 |
| Server Message Blocks (SMBs) received | 1 |
| Bytes transmitted | 17274 |
| Server Message Blocks (SMBs) transmitted | 0 |
| Read operations | 0 |
| Write operations | 0 |
| Raw reads denied | 0 |
| Raw writes denied | 0 |
| Network errors | 0 |
| Connections made | 0 |
| Reconnections made | 0 |
| Server disconnects | 0 |
| Sessions started | 0 |
| Hung sessions | 0 |
| Failed sessions | 0 |
| Failed operations | 0 |
| Use count | 4 |
| Failed use count | 0 |

Рисунок 20 - Статистика рабочей машины через net statistics workstation

- 6. Создание командного файла для CMD с помощью утилиты netsh. В постановке задачи нужно было создать скрипт, позволяющий настроить сетевой интерфейс через командную строку в двух режимах: 1 автоматический через DHCP, 2 вручную прописав конфигурацию интерфейса (IPv4, Subnet Mask, Default Gateway и DNS)
- о Для решения данной задачи был разработан следующий скрипт с расширением .bat:

```
@echo off
echo Available interfaces:
netsh interface ip show config | find "Configuration for interface"

echo ------set /P interface=Enter interface you want to change:

set /P automatic=Do you want to configure settings of "%interface%" automatically?
(y/n):
```

о Данный скрипт сначала спрашивает у пользователя, какой интерфейс он хочет настроить, а затем спрашивает хочет ли он сделать это автоматически или вручную.

В случае с автоматическим выбором выполняются с параметром dhcp:

```
netsh interface ipv4 set address %interface% dhcp
netsh interface ipv4 set dns %interface% dhcp
```

В случае с ручным выбором:

```
netsh interface ip set address name=%interface% static address=%myipv4% mask=%mask%
gateway=%gateway%
netsh interface ip set dns name=%interface% static %mydns% validate=no
```

В самом конце, чтобы не сломать сетевой интерфейс, вызывается команды для настройки через DHCP.

• Так как перед выходом из программы, выводится информация об измененном сетевом интерфейсе, то можно проверить изменятся ли настройки (рис. 21)

```
C:\Users\User\Desktop\code\computer-networks>script.bat
Available interfaces:
Configuration for interface "OpenVPN Data Channel Offload"
Configuration for interface "OpenVPN Wintun"
Configuration for interface "Ethernet"
Configuration for interface "Ethernet 2"
Configuration for interface "OpenVPN TAP-Windows6"
Configuration for interface "Bluetooth Network Connection"
Configuration for interface "Loopback Pseudo-Interface 1"
Enter interface you want to change:Ethernet
Do you want to configure settings of "Ethernet" automatically? (y/n):n
Enter IPV4: 192.168.1.100
Enter Mask: 255.255.255.0
Enter Gateway: 192.168.1.1
Enter DNS: 8.8.8.8
Setting provided values...
Your settings after:
Configuration for interface "Ethernet"
    DHCP enabled:
    Default Gateway:
                                                  192.168.1.1
    Gateway Metric:
                                                  1
    InterfaceMetric:
                                                  25
Configuration for interface "Ethernet"
    Statically Configured DNS Servers:
                                               8.8.8.8
    Register with which suffix:
                                                 Primary only
```

Рисунок 21 - Настройка сетевого интерфейса вручную через скрипт

• Чтобы вернуть настройки обратно, необходимо было запустить скрипт еще раз и выбрать опцию "у" для автоматический настройки через DHCP.

```
C:\Users\User\Desktop\code\computer-networks\lab1>script.bat
Available interfaces:
Configuration for interface "OpenVPN Data Channel Offload"
Configuration for interface "OpenVPN Wintun"
Configuration for interface "Ethernet"
Configuration for interface "Ethernet 2"
Configuration for interface "OpenVPN TAP-Windows6"
Configuration for interface "Bluetooth Network Connection"
Configuration for interface "Loopback Pseudo-Interface 1"
Enter interface you want to change:Ethernet
Do you want to configure settings of "Ethernet" automatically? (y/n):y
Configuring IPv4, Subnet Mask, Default Gateway and DNS through DHCP...
DHCP is already enabled on this interface.
Your settings after:
Configuration for interface "Ethernet"
    DHCP enabled:
                                                Yes
    IP Address:
                                                192.168.0.5
    Subnet Prefix:
                                                192.168.0.0/24 (mask 255.255.255.0)
    Default Gateway:
                                                192.168.0.1
    Gateway Metric:
    InterfaceMetric:
                                                25
Configuration for interface "Ethernet"
    DNS servers configured through DHCP: 192.168.0.1
    Register with which suffix:
                                                Primary only
DHCP is already enabled on this interface.
```

Рисунок 22 - Настройка сетевого интерфейса автоматически через DHCP через скрипт

- 6. Создание командного файла для Powershell, использующего утилиту netsh. В постановке задачи нужно было создать скрипт, позволяющий настроить сетевой интерфейс через командную строку в двух режимах: 1 автоматический через DHCP, 2 вручную прописав конфигурацию интерфейса (IPv4, Subnet Mask, Default Gateway и DNS). Также, дополнительно нужно было вывести информацию о модели сетевой карты, наличии физического подключения (линка), скорость и режим работы адаптера (speed, duplex).
- о Для решения данной задачи был разработан следующий скрипт с расширением .ps1 (комментарии по коду представлены в нем самом):

```
выводится информация об интерфейсах и спрашивается у пользователя
netsh interface ip show config | find "Configuration for interface"
Write-Separator
$automatic = Read-Host "Do you want to configure settings of '$interfaceName'
automatically? (y/n)"
DHCP..."
   $mask = Read-Host "Enter Mask"
   Write-Host "Setting provided values..."
mask=$mask gateway=$gateway
Write-Host "Information about host after configuring:"
netsh interface ip show config | find "$interfaceName"
$adapter = Get-NetAdapter | Where-Object { $ .Status -eq "Up" -and $ .Name -eq
$interfaceName }
$WmiAdapter = Get-WmiObject Win32 NetworkAdapter | Where-Object { $ .Name -eq
$interfaceName }
```

```
# информация о сетевой карте, ее модели и наличии линка
Write-Host "Network card: $($adapter.Name)"
Write-Host "Network card model: $($adapter.InterfaceDescription)"
Write-Host "Physical connection available: $($adapter.LinkSpeed -ne 0)"

# информация о скорости и duplex для сетевого интерфейса
if ($adapter.LinkSpeed -ne 0) {
    Write-Host "Adapter speed: $($adapter.LinkSpeed)"
    if ($WmiAdapter) {
        $DuplexMode = $WmiAdapter.Duplex
        Write-Host "Duplex Mode: $($DuplexMode)"
    } else {
        Write-Host "Duplex Mode not found for '$interfaceName'"
    }
}
```

• В целом, код похож на предыдущий скрипт, за исключением другого синтаксиса и вывода информации о сетевой карте и адаптере (рис. 23).

```
Network card: Ethernet
Network card model: Intel(R) Ethernet Connection (7) I219-V
Physical connection available: True
Adapter speed: 1 Gbps
Duplex Mode not found for 'Ethernet'
```

Рисунок 23 - Информация о сетевой карте и адаптере через утилиту Get-NetAdapter в Powershell

Вопросы и задания:

- 1. Как с помощью графической оболочки Windows можно запретить доступ через определенный сетевой интерфейс к ресурсам используемого компьютера? Как можно запретить используемому компьютеру доступ к ресурсам других компьютеров в сети Microsoft?
- С помощью Брандмауэра (входящие) создаем правило блокировки для запрета доступа через определенный сетевой интерфейс.
- Для запрета доступа к ресурсам других компьютеров в сети Microsoft с помощью графической оболочки в панели управления -> "Центр управления сетями и общим доступом" -> "Изменение параметров адаптера" -> выбираем нужный адаптер, заходим в свойства -> отключаем службу доступа к файлам и принтерам Microsoft.

2. Опишите назначение команды net с директивами use, view, stop, start, share, config, session, user, statistics, localgroup. Приведите примеры.

Команда net в Windows используется для управления сетевыми ресурсами и службами. Ниже представлено назначение и примеры использования директив net:

- **net use**: используется для подключения сетевого диска или для просмотра существующих соединений.

Пример добавления ресурса (общей папки):

```
net use R: \\server\shared_folder
```

Пример удаления ресурса:

```
net use R: /delete
```

- **net view**: используется для просмотра ресурсов, доступных на компьютере.
- **net stop**: используется для остановки службы.
- net start: используется для запуска службы.

Пример запуска и остановки службы:

```
PS C:\> net stop spooler

The Print Spooler service was stopped successfully.

PS C:\> net start spooler

The Print Spooler service is starting.

The Print Spooler service was started successfully.
```


- **net share**: используется для управления общими ресурсами.
- **net config**: используется для отображения конфигурации сетевого адаптера.

Пример просмотра конфигурации сетевого адаптера:

```
PS C:\> net config workstation
                                       \\CRAWLIC-PC
Computer name
Full Computer name
                                       crawlic-PC
User name
Workstation active on
        NetBT_Tcpip_{E122A1E3-9E32-420C-A472-4C8C3F661E11} (0A0027000010)
Software version
                                       Windows 10 Pro
Workstation domain
                                       WORKGROUP
Logon domain
                                       CRAWLIC-PC
COM Open Timeout (sec)
COM Send Count (byte)
COM Send Timeout (msec)
                                       16
                                       250
The command completed successfully.
```

- **net session**: используется для просмотра активных сессий на компьютере.
- **net user**: используется для управления учетными записями пользователей.

Пример добавления пользователя командой net user /add:



- **net statistics**: используется для просмотра статистики сетевого подключения.

Пример просмотра статистики для рабочей станции (workstation):

```
PS C:\> net statistics workstation
Workstation Statistics for \\CRAWLIC-PC
Statistics since 10/9/2023 6:06:43 PM
 Bytes received
 Server Message Blocks (SMBs) received
 Bytes transmitted
                                               0
 Server Message Blocks (SMBs) transmitted
 Read operations
 Write operations
                                               0
 Raw reads denied
                                               0
 Raw writes denied
                                               0
 Network errors
 Connections made
                                                0
 Reconnections made
                                                0
 Server disconnects
                                                0
                                               0
 Sessions started
 Hung sessions
 Failed sessions
                                               0
 Failed operations
                                               0
                                               0
 Use count
 Failed use count
The command completed successfully.
```

- **net localgroup**: используется для управления локальными группами пользователей.
- 3. Как с помощью командной строки в Windows узнать адрес DNS, на который настроен ваш компьютер?
- Можно использовать команду ipconfig /all и посмотреть DNS-сервер в строке DNS Servers:

```
Connection-specific DNS Suffix : HomeLAN

Description : : Intel(R) Ethernet Connection (7) I219-V

Physical Address : : 2C-F0-5D-26-D1-65

DHCP Enabled : : Yes

Autoconfiguration Enabled : : Yes

Link-local IPv6 Address : : fe80::551:8b04:ff52:a106%25(Preferred)

IPv4 Address : : 192.168.0.5(Preferred)

Subnet Mask : : 255.255.255.0

Lease Obtained : : Monday, October 9, 2023 6:06:50 PM

Lease Expires : : Tuesday, October 10, 2023 8:42:02 PM

Default Gateway : : 192.168.0.1

DHCP Server : : 192.168.0.1

DHCPv6 IAID : : 422375517

DHCPv6 Client DUID : : 00-01-00-01-2A-D1-9B-3F-2C-F0-5D-26-D1-65

DNS Servers : : 192.168.0.1

NetBIOS over Tcpip : : Enabled
```

Альтернативно, можно посмотреть через утилиту netsh:

```
PS C:\> netsh interface ip show dns Ethernet

Configuration for interface "Ethernet"

DNS servers configured through DHCP: 192.168.0.1

Register with which suffix: Primary only
```

- 4. Зачем нужна команда **net use**? Как с помощью этой утилиты подключить на локальный диск **R:** папку **TEST** на компьютере **SRV** (приведите командную строку)?
- Чтобы подключить на диск R: папку TEST на компьютере SRV можно использовать команду net use R: \\SRV\TEST
- 5. Как в Windows из PowerShell переименовать сетевое соединение?

Можно использовать команду:

Rename-NetAdapter -Name [имя адаптера] -NewName [новое имя]

Пример использования в PowerShell:

```
S C:\> get-netadapter
                                       InterfaceDescription
                                                                                                     ifIndex Status
                                                                                                                                     MacAddress
                                                                                                                                                                        LinkSpeed
Ethernet 2 VirtualBox Host-Only Ethernet Adapted
Bluetooth Network Conn... Bluetooth Device (Personal Area Netw...
OpenVPN TAP-Windows6 TAP-Windows Adapter V9
                                                                                                            16 Up 0A-00-27-00-00-10
24 Disconnected 00-1A-7D-DA-71-06
12 Disconnected 00-FF-5B-D7-8A-86
                                                                                                                                                                             1 Gbps
                                                                                                                                                                             3 Mbps
1 Gbps
OpenVPN Data Channel O... OpenVPN Data Channel Offload
                                                                                                            25 Up 2C-F0-5D-26-D1-65
9 Disconnected
                                                                                                                                                                          100 Gbps
                                                                                                              3 Disconnected
                                                                                                                                                                             1 Gbps
 PS C:\> rename-netadapter -name Ethernet -newname MyInternet
PS C:\> get-netadapter
                                                                                                     ifIndex Status
                                       InterfaceDescription
                                                                                                                                    MacAddress
                                                                                                                                                                        LinkSpeed
Name
Ethernet 2 VirtualBox Host-Only Ethernet Auapte.
Bluetooth Network Conn... Bluetooth Device (Personal Area Netw...
OpenVPN TAP-Windows6 TAP-Windows Adapter V9
MyInternet Intel(R) Ethernet Connection (7) I219-V
Wintun Userspace Tunnel
                                                                                                            1 Gbps
                                                                                                                                                                             3 Mbps
                                                                                                                                                                            1 Gbps
                                                                                                                                                                          1 Gbps
100 Gbps
1 Gbps
                                                                                                            25 Up
9 Disconnected
3 Disconnected
                                                                                                                                    2C-F0-5D-26-D1-65
OpenVPN Wintun Wintun Userspace Tunnel
OpenVPN Data Channel O... OpenVPN Data Channel Offload
```

- 6. Какие существуют и чем отличаются режимы работы адаптера (duplex)?
- Полудуплексный режим

В полудуплексном режиме данные передаются только в одном направлении за раз. Это означает, что в любой момент времени данные могут передаваться только в одном направлении - от одного устройства к другому. Это может привести к задержкам, если оба устройства хотят передать данные одновременно.

- Полнодуплексный режим

В полнодуплексном режиме данные могут передаваться в обоих направлениях одновременно. Это означает, что в любой момент времени данные могут передаваться и от одного устройства к другому, и обратно. Это обеспечивает более высокую пропускную способность, но может потребовать более сложной обработки сигнала

Вывод:

В ходе лабораторной работы были рассмотрены различные аспекты настройки и администрирования сетевых параметров в операционной

системе Windows с использованием PowerShell и командной строки, написаны два скрипта по настройке сетевого интерфейса через CMD и PowerShell через dhcp и установке вручную статического IP-адреса, маски подсети, шлюза по умолчанию и DNS-серверов. Также, были изучены основные понятия и методы настройки сетевых интерфейсов в Windows и различные способы установки тех или иных параметров как через командную строку, так и через пользовательский интерфейс.